M-105

iVC マイルド UV 化粧下地



〈ビタミン C 誘導体 & UV カットカプセル 配合〉

スキンケアできる下地 べたつかずしっとりした感触

Α	SEPIPLUS S euxyl pe 9010 preservative BG 水	3.0% 0.5% 10.0% Up to 100%
В	イソノナン酸イソノニル、酸化チタン、 水酸化 AI、イソステアリン酸、 ポリヒドロキシステアリン酸	6.9%
С	Amitose 2GA 水酸化 K 水	2.0% 適量 8.0%
D	Silasoma SP	10.0%

粘度 :8,000-14,000 mPa⋅s(25℃、Brookfield No.4、30 rpm)

安定性 : 2ヶ月 (0℃、25℃、50℃)

製法(100gスケール)

- A を均一に混合後、ディスパーミキサー 2,000 rpm で 5 分撹拌する。
 1) に B を添加後、ディスパーミキサー 3,000 rpm で 5 分撹拌する。
 3) 2) に予め pH 7.0 に合わせた C を添加後、ディスパーミキサー 3,000 rpmで 5 分撹拌する。 4) 3) に D を添加後、ディスパーミキサー 3,000 rpmで 1 分撹拌する。